


请按照以下步骤完成对 XING 设备的升级：

1. 拔掉 XING 设备的 USB 插头。
2. 按住**配置模式进入按钮**（下图中的红色箭头所指），然后将设备插入计算机。 2 至 3 秒钟后松开按钮。




3. 如果 Windows 成功检测到设备，则可以在 Windows 设备管理器上的 **libusb-win32 设备** 或者**通用串行总线设备**下找到一个名为 **USB HiRes Audio F-20 Configuration** 的项目。说明设备已准备好进行升级。



4. 双击当前**固件更新包**中的“**开始更新固件**”程序以开始升级过程。



5. 等待大约 10 或 15 秒以完成该过程。最后，按任意键关闭升级窗口。



```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Start updating firmware master_cf7324c.fmw with par-v2.16.2.cfg and u20-uac2-v2.17.1.fmc
XING Digital Audio Technical Team
Firmware Programmer v1.3.0
Flashing progress.....
Firmware upgrade successfully.
Update firmware success
请按任意键继续. . .
```

6. 拔下 XING 设备的 USB 插头以退出配置模式。现在就可以正常使用了。享受音乐吧。